

Installation Entlüfter RH 4- RH 16



Der passende Entlüfter wird locker auf den neuen Gaszähler geschraubt.



Nun werden die zuvor zusammengeführten Teile am Zähleranschlussstück angeschraubt.



Die Verschraubung des Gaszählers wird nun am Entlüfter festgezogen.



Abfuhrmöglichkeit (Blase oder Schlauch) wird direkt am Entlüfter angebracht, der Gashahn geöffnet und das Gas-Luftgemisch strömt aus dem Gaszähler durch den Entlüfter in das Abführmedium bzw. durch den Schlauch nach außen.

Hierbei ist die sofortige Zählwerkskontrolle möglich und die Zähl- u. Impulsfunktion für die Fernauslesung möglich.



Nachdem das Abführmedium abgekoppelt ist wird der Entlüfter entnommen und der entlüftete Gaszähler montiert.



Der Kugelhahn wird geöffnet, die Gasgeräte resettet und in Betrieb genommen, auf Dichtheit überprüft und verplombt.

Mehrmaliges entstören der Gasgeräte, sowie des Kessels entfällt.