

Installation Entlüfter RH 25- RH 100



Durch 2 längere Gewindeschrauben wird der Gaszähler am Zähleranschlusstück angeschraubt, damit der Entlüfter noch zwischen Zähler u. Flansch passt.



Die Entlüftungsscheibe wird nun in den vorhandenen Spalt geschoben. Eine zusätzliche Zählerdichtung für den Flansch ist vom Monteur einzulegen.

Die Entlüftungsscheibe wird zentriert.



Die zwei längeren Gewindeschrauben werden angezogen und das Abführmedium an den Entlüfter angeschlossen.

Der Gashahn wird geöffnet und das Gas-Luftgemisch strömt aus dem Gaszähler durch den Entlüfter in das Abführmedium bzw. durch den Schlauch nach draußen.

Hierbei ist die Zählwerkskontrolle und die Zähl- u. Impulsfunktion für die Fernauslesung möglich.

Anschließend wird der Entlüfter entnommen (Gaszähler muss nicht abgenommen werden), die längeren Schrauben durch die herkömmlichen ersetzt, der Gaszähler mit dem Flansch verschraubt, der Gashahn geöffnet und die Geräte resettet.